# הוראות שימוש

# לשואב שוטף מדגם:

# puzzi 8/1

חובה לקרוא את עלון ההדרכה לפני השימוש

דן שלדן בע"מ סוכנויות כלליות יבוא ושיווק רח' חיים גרינברג 3, סגולה – פתח תקווה
טל. 9131350 – 03 פקס 9131377 – 03 כתובתנו באינטרנט www.karcher-shelldan.co.il

# נספח לתעודת האחריות

**לקוח נכבד**

- ✓ בדוק את המכשיר היטב, ודא כי כל חלקיו נמצאים.
- ✓ החברה לא תחליף את המכשיר ולא תקבל מכשיר בחזרה לאחר השימוש הראשון.
- ✓ תיקון מכשיר במסגרת האחריות יבוצע אך ורק בתחנות השירות.
- ✓ העברת המכשיר למעבדה וממנה ע"י הלקוח בלבד ועל חשבון הלקוח.
- ✓ אנו מבקשים להדגיש שהאחריות אינה מכסה אביזרים חיצוניים (נלווים) כגון: מברשות, חלקי פלסטיק, וחלקים מתכלים (גומיות).

**נשמח לעמוד לשירותכם בימים א–ה 09:00 – 17:00**
**מס' הטלפון למחלקת שירות לקוחות: 03–9131350**



לפני הפעלה ראשונה של המכשיר אנא קרא את ההוראות הבאות וציית להן. שמור על הוראות ההפעלה הללו לשימוש עתידי במכשיר, או למשתמשים נוספים.

- לפני התחלת העבודה בפעם הראשונה הכרחי לקרוא את מידע הבטיחות מס. 5.956-251.0 !
- אי ציות להוראות ההפעלה והבטיחות עלול להוביל לנזקים במכשיר ולסכנה למפעיל ולאנשים אחרים.
- במקרה של נזק שנגרם בהובלה, הודע למשווק באופן מיידי.

## תוכן

הסימנים על המכשיר ..... 1
הגנת הסביבה ..... 1
רמות סכנה או סיכון ..... 1
שימוש נכון ..... 1
סקירה ..... 2
התחלת עבודה ..... 2
הפעלה ..... 3
שיטות ניקוי ..... 3
העברה ..... 4
אחסון ..... 4
תחזוקה וטיפול ..... 4
פתרון תקלות ..... 5
אביזרים וחלקי חילוף ..... 5
אחריות ..... 5
הצהרת תאימות עם האיחוד האירופי ..... 6
מפרט טכני ..... 7

## הסימנים על המכשיר




טמפרטורת הזנת מים - מקסימום 50 מעלות צלזיוס.




לניקוי המיכל בסיום העבודה עם המכשיר, רוקן את מיכל המים הנקיים ומלא אותו שוב עם מים נקיים (ללא דטרגנט) ושטוף את המיכל.

## הגנת הסביבה

| | |
|---|---|
|  | האריזה ניתנת למיחזור. אנא הימנע מלשים את האריזה בפח אשפה רגיל, אלא דאג למיחזור מתאים. |
|  | מכשירים ישנים כוללים חומרים בעלי ערך שיכולים להיות ממוחזרים. אנא דאג למיחזור הולם של מכשירים ישנים. אנא היפטר מן המכשירים הישנים שלך תוך שימוש במערכות איסוף מתאימות. |

**הערות בנוגע למרכיבים** (REACH)
תמצא מידע שוטף על המרכיבים בכתובת:
**www.kaercher.com/REACH**

## רמות סכנה או סיכון

**⚠ סכנה**
מסמל סכנה מיידית שמובילה לפציעות חמורות או למוות.

**⚠ אזהרה**
מסמל מצב מסוכן אפשרי, שעלול להוביל לפציעה חמורה או למוות.

**⚠ זהירות**
מסמל מצב מסוכן אפשרי, שיכול להוביל לפציעות קלות.

**שים לב**
מסמל אפשרות למצב מסוכן, שיכול לגרום לנזק לרכוש.

## שימוש נכון

**⚠ אזהרה**
מכשיר זה מיועד לשימוש מסחרי (לדוגמה: במלונות, בתי -ספר, בתי-חולים, בתי-חרושת, חנויות, משרדים ועסקים שכירים) כמכשיר לניקוי רטוב של שטיחים, כפי שמצויין בחוברת הוראות זו וכן בתיאורים ובהערות הבטיחות שבחוברת ההוראות: "הוראות בטיחות למכשירי ניקוי עם מברשת ומכשירים להתזה".
מפעילים יונחו כראוי לשימוש במכונה זו.
כאשר יש פגיעה בגוף האדם, או במכשיר \או בציוד, יש לכבות את המכשיר על-ידי הוצאת תקע מהשקע ולפנות את הנפגע לגורם הרלוונטי.

# סקירה

## הוראות להתחלה מהירה של העבודה

איור A

1 חבר את צינור ההתזה/שאיבה לידית, חבר את צינור ההתזה/שאיבה לכניסת המכשיר.
2 הכן את תמיסת הניקוי
מלא את מיכל המים הנקיים
3 בחר מצב עבודה
4 ניקוי
5 רוקן את מיכל המים הנקיים
6 רוקן את מיכל המים המלוכלכים
7 מלא את מיכל המים הנקיים (ללא דטרגנט), שטוף את המכשיר
8 נקה את המסננת ללכידת המוך/סיבים
נקה את מסננת המים הנקיים
9 המתן לייבוש המכשיר

## חלקי המכשיר

איור B

1 פיה ידנית לניקוי ריפודים
2 מתלה לצינור התזה/שאיבה
3 מתלה לאביזרים
4 כבל חשמלי
5 הוראות להפעלה מהירה
6 מתג להתזה
7 מתג לשאיבה
8 מסננת למים נקיים
9 מארז המכשיר
10 לוחית פרטי המכשיר
11 גלגל היגוי
12 חיבור לצינור התזה
13 חיבור לצינור שאיבה
14 הפיה
15 מפרק החיבור
16 כיסוי
17 מיכל למים נקיים
18 ידית הנשיאה של המכשיר
19 ידית עם כיפוף
20 ההדק על הידית
21 צינור התזה
22 צינור שאיבה
23 צינור התזה/שאיבה
24 מיכל מים מלוכלכים, ניתק
25 ידית נשיאה של מיכל המים המלוכלכים
26 אטימה של המכסה
27 פילטר רך עשוי מוך

# התחלת העבודה

➔ לפני כל שימוש, בדוק אם לא ניזוקו הכבל החשמלי, כבלי ההארכה והצינורות.
➔ אם פתיל הזינה ניזוק, בכדי להימנע מהסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.

## חיבור האביזרים

➔ חבר את הזרוע הכפופה לפיה הידנית וחזק ביד את אום החיבור שעל הזרוע.
➔ הכנס את צינור השאיבה למקום החיבור של צינור השאיבה על המכשיר.
חבר את המחבר של צינור ההתזה למקום החיבור לצינור ההתזה שעל המכשיר והצמד אותו למקומו.
➔ חבר את צינור השאיבה לזרוע.
חבר את המחבר של צינור ההתזה עם הסעפת והצמד אותו למקומו.

## הכן את תמיסת הניקוי

**⚠ סכנה**
סכנת לבריאות, סכנת נזק. בדוק בקפידה את ההוראות שעל הדטרגנט שבו אתה משתמש.
➔ ערבב את הדטרגנט עם מים במיכל למים נקיים (השתמש בריכוז המומלץ של הדטרגנט).
המס את הדטרגנט במים.
**הערה**: מים חמים (מקסימום 50° צלזיוס) יגדילו את אפקט הניקוי. בדוק את העמידות לחום של המשטח שאותו אתה מנקה.
**הערה**: למען התחשבות באיכות הסביבה השתמש בדטרגנט בחסכנות.

## מלא את מיכל המים הנקיים

➔ מלא את מיכל המים הנקיים בתמיסת הניקוי. אסור שרמת המילוי תעבור על הסימון "מקס".

## חומר נגד קצף

**הערה**: כאשר מנקים שטיחים שעברו בעבר ניקוי בשמפו, נוצר קצף במיכל המים המלוכלכים. ניתן למנוע את היווצרות הקצף הזה על-ידי הוספת חומר נגד קצף.
➔ שים חומר נגד קצף (אביזר אופציונלי) לתוך מיכל המים המלוכלכים.

# הפעלה

## הדלקת המכשיר

- הכנס את התקע לשקע.
- לחץ על מתג השאיבה להדלקת מנוע השאיבה.
- לחץ על מתג ההתזה להדלקת משאבת ההתזה.

## ניקוי

**שים לב**
סכנת נזק. לפני השימוש במכשיר בדוק חלק בלתי נראה של המוצר שאותו אתה עומד לנקות. בדוק אם יש שינוי בצבע ואם המוצר עמיד במים.

- הפעל את ההדק שעל הסעפת כדי להתיז את תמיסת הניקוי.
- עבור על המשטח שאותו אתה מנקה במסלולים חופפים. משוך את הפיה אחורנית (אל תדחוף).
- כאשר אתה מחליף פיות, תוכל לשים את הפיה הידנית במחזיק האביזרים.

## כבה את המכשיר

- כבה את המתגים של שאיבה והתזה.
- הוצא התקע מן השקע.

## רוקן מיכל מים מלוכלכים

- אם מיכל המים המלוכלכים מלא, כבה את המתגים של השאיבה וההתזה.
- הסר את המכסה.
- הוצא את מיכל המים המלוכלכים מהמכשיר ורוקן אותו.

## רוקן מיכל מים נקיים

- כבה את המכשיר.
- הפעל לזמן קצר את ההדק שעל הזרוע להורדת הלחץ.
- הפרד את הזרוע מצינור ההתזה/שאיבה.
- הכנס את צינור השאיבה לתוך מיכל המים הנקיים.
- לחץ על מתג שאיבה להדלקת מנוע השאיבה.
- רוקן את מיכל המים הנקיים וכבה את המכשיר.
- הסר את המכסה.
- הוצא את מיכל המים המלוכלכים מהמכשיר ורוקן אותו.

## שטוף את המכשיר

- חבר את הזרוע (עם פיה ידנית) לצינור השאיבה.
- חבר את המחבר של צינור ההתזה עם הסעפת והצמד אותו למקומו.
- מלא את מיכל המים הנקיים בשני ליטר מים בערך.
  **אל תוסיף דטרגנטים כלשהם**
- לחץ על מתג ההתזה להדלקת משאבת ההתזה.
- החזק את הפיה הידנית מעל למקום ניקוז.
- הפעל את ההדק שעל הזרוע ושטוף את המכשיר למשך דקה עד שתי דקות.
- כבה את המכשיר.

## לאחר כל הפעלה

- שטוף את המכשיר.
- רוקן את מיכל המים המלוכלכים ושטוף אותו תחת מים זורמים.
- רוקן את מיכל המים הנקיים.
- נקה את החלק החיצוני של המכשיר עם מטלית לחה.
- לפני תקופה ארוכה יותר של חוסר שימוש, הוצא את כל המים מן המכשיר כדי למנוע ריחות רעים.
- אפשר למכשיר להתייבש לגמרי. שים את המכסה הצידה.

## אחסון המכשיר

איור C

- גלגל את הכבל החשמלי מסביב לידית הנשיאה ומכסה המכשיר.
- שים את המכשיר בחדר יבש ואבטח אותו משימוש לא מורשה.

# שיטות ניקוי

## לכלוך רגיל

- התזה ושאיבה של תמיסת הדטרגנט במחזור עבודה אחד.

**הערה**: חזרה על השאיבה ללא התזה תקצר את זמן הייבוש.

## לכלוך קשה או כתמים

➔ התז את תמיסת הניקוי כאשר מנוע השאיבה כבוי והשאר להיספג למשך 10 עד 15 דקות.
➔ נקה את המשטח כמו בניקוי לכלוך רגיל.
➔ כדי לשפר עוד יותר את התוצאה, ניתן לנקות שוב את המשטח עם מים חמים ונקיים.

## ניקוי ריפודים

➔ בטיפול בחומרים רגישים, השתמש בפחות דטרגנט והתז על המשטח ממרחק של 20 ס"מ. לאחר מכן שאב כרגיל.

## טיפים לניקוי

- מקומות מלוכלכים מאוד יש לנקות לאחר הספגה בתמיסת הדטרגנט למשך 5 עד 10 דקות.
- יש לעבוד תמיד מן הצד המואר לצד שבצל (מהחלון לכיוון הדלת).
- עבוד תמיד מן הצד הנקי של המשטח אל הצד המלוכלך.
- ככל שהמשטח רגיש יותר (כמו שטיחים מזרחיים, שטיחים מצפון אפריקה, בדי ריפוד) יש להשתמש בתמיסת ניקוי פחות מרוכזת.
- שטיחים על בסיס יוטה עלולים להתכווץ אם מנקים אותם במים רבים וכן צבעיהם יכולים להכתים.
- לאחר ניקוי שטיחים בעלי סיבים גבוהים, יש להבריש אותם בכיוון האריגה (בעזרת מברשת סיבים או מברשת זיפית).
- לאחר ניקוי רטוב של בד הריפוד ניתן לאטום אותו נגד מים בעזרת המוצר: Tex RM 762. מוצר זה מונע לכלוך מהיר של משטח הטקסטיל.
- אל תדרוך על המשטח המנוקה אם הוא עדיין רטוב ואל תניח עליו רהיטים, כדי להימנע ממקומות לחוצים או כתמי חלודה.

## דטרגנט

| | |
|---|---|
| ניקוי שטיחים ובדי ריפוד | אבקת RM 760 |
| | טבליות RM 760 |
| | נוזל RM 764 |
| הסרת קצף | RM 761 |
| הגנה נגד מים | RM 762 |

למידע נוסף, אנא בקש דף מידע של המוצר ונתוני בטיחות של האיחוד האירופי של הדטרגנט הרלוונטי.

## העברה

**⚠ זהירות**
סכנת פציעה ונזק! שים לב למשקל המכשיר כאשר אתה מעביר אותו.
איור D
➔ הכנס את צינור התזה/שאיבה למתלה.
➔ כאשר אתה מוביל את המכשיר ברכב, אבטח אותו בהתאם להוראות כנגד החלקה והתהפכות.

## אחסון

**⚠ זהירות**
סכנת פציעה ונזק! שים לב למשקל המכשיר כאשר אתה מאחסן אותו.
יש לאחסן מכשיר זה רק בחדרים פנימיים.

## תחזוקה וטיפול

**⚠ סכנה**
סכנת פציעה משוק חשמלי.
לפני ביצוע כל פעולה על המכשיר יש להוציא את התקע מן השקע.

## נקה את פילטר המוך

➔ הסר את המכסה.
➔ הוצא את מיכל המים המלוכלכים מן המכשיר.
➔ נקה באופן קבוע בעזרת מברשת את המסננת ללכידת המוך/סיבים.

### נקוי המסננת של המים הנקיים

➔ שחרר הברגה של המסננת של מיכל המים הנקיים.
➔ שטוף את המסננת באופן קבוע תחת מים זורמים.

## ניקוי הפיה

← שחרר את ההברגה של האום של הכיסוי.
← נקה את שפתי הפיה.

# פתרון תקלות

**⚠ סכנה**

- סכנת פציעה משוק חשמלי.
לפני ביצוע כל עבודה על המכשיר יש להוציא את התקע מן השקע.
- הבדיקה והתיקון של המרכיבים האלקטרוניים צריכים להתבצע רק על-ידי צוות של שירות הלקוחות המורשה.

## המכשיר לא פועל

← בדוק את השקע ואת הנתיך של אספקת החשמל.
← בדוק את הכבל החשמלי ואת התקע.
← הדלק את המכשיר.

## לא יוצאים מים מהפיה

← מלא את מיכל המים הנקיים.
← בדוק את ההידוק של המחבר שעל צינור ההתזה.
← נקה או החלף את קצה הפיה.
← נקה את המסננת במיכל המים הנקיים.
← משאבת התזה מקולקלת, צור קשר עם שירות הלקוחות.

## זרם ההתזה חד-צדדי

← נקה את שפתי הפיה.

## ביצועי שאיבה לא מספיק חזקים

← בדוק אם המכסה ממוקם נכון.
← נקה את החלק האוטם של המכסה ואת פני השטח שלו.
← נקה את פילטר המוך.
← בדוק אם יש חסימה בצינור השאיבה. נקה אם יש צורך.

## משאבת ההתזה רועשת

← מלא את מיכל המים הנקיים.

## היווצרות קצף רב במיכל המים המלוכלכים

← שים חומר נגד הקצפה (אביזר אופציונלי) לתוך מיכל המים המלוכלכים.

## שירות לקוחות

**אם לא ניתן לתקן את הקלקול, יש לבדוק את המכשיר על-ידי שירות הלקוחות.**

# אביזרים וחלקי חילוף

השתמש רק באביזרים וחלקי חילוף מקוריים, הם מבטיחים הפעלה בטוחה וללא תקלות של המכשיר.
למידע על אביזרים וחלקי חילוף, אנא בקר באתר:
www.kaercher.com

# אחריות

תנאי האחריות שפורסמו על ידי חברת השיווק הרלוונטית ישימים בכל מדינה. אנו נתקן ללא תשלום כשלים פוטנציאליים במכשיר שלך למשך תקופת האחריות, בתנאי שהכשלים נגרמו כתוצאה מפגם בחומרי המוצר או פגמים בייצור. בכל מקרה של טענת אחריות יש לפנות אל הסוכן שלך או אל מרכז שירות הלקוחות המוסמך הסמוך. אנא הצג הוכחת רכישה.

# הצהרת תאימות עם האיחוד האירופי

אנו מצהירים בזאת שהמכשיר המתואר כאן עומד בדרישות הרלוונטיות הבסיסיות של בטיחות ובריאות על פי הנחיות האיחוד האירופי, גם בעיצוב ובמבנה הבסיסי שלו וגם בגרסה שמופצת על ידנו. הצהרה זו תחדל להיות תקפה אם המתקן יעבור שינוי ללא אישורנו המוקדם.

**Product**: מכשיר התזה
**Type**: 1.100-xxx
**Relevant EU Directives**
2006/42/EC (+2009/127/EC)
2014/30/EC
2011/65/EC
**Applied harmonized standards**
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 2015
EN 60335–1
EN 60335–2–68
EN 61000–3–2: 2014
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
**Applied national standards**
-

החתומים מטה פועלים בשם ותחת ייפוי כוח של הנהלת החברה.

H. Jenner i.V. S. Reiser

נציג תיעוד מוסמך: ס. רייזר

Alfred Kärcher GmbH Co. KG
Alfred Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Phone: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

# מפרט טכני

| Puzzi 8/1 | | |
|---|---|---|
| המתח החשמלי ברשת | V | 220-240 |
| תדירות | Hz | 1~ 50/60 |
| סיווג ההגנה מפני כניסת מים למכשיר | - | IPX4 |
| הגנה מפני הלם חשמלי - בידוד כפול | ⧈ | II |
| ביצועי מנוע המפוח (מקס.) | W | 1380 |
| ביצועים נומינליים של מנוע המפוח | W | 1200 |
| נפח אוויר (מקס.) | L/S | 61 |
| לחץ שלילי (מקס.) | KPa (mbar) | 23(230) |
| ביצועי משאבת התזה | W | 40 |
| לחץ התזה | MPa | 0.1 |
| לחץ התזה (מקסימום) | MPa | 0.3 |
| נפח התזה | l/m | 1 |
| טמפרטורה של תמיסת הניקוי (מקסימום) | $^0$C | 50 |
| כמות מילוי של מים נקיים | L | 8 |
| נפח מילוי מים מלוכלכים | L | 7 |
| אורך-רוחב-גובה | mm | 445 X 330 X 575 |
| משקל הפעלה רגיל | kg | 9.8 |
| טמפרטורה סביבתית מקסימלית | $^0$C | +40 |
| **ערכים שנקבעו לפי EN 60335-2-68** | | |
| רמת לחץ סאונד $L_{pA}$ | dB(A) | 71 |
| אי-ודאות $K_{pA}$ | dB(A) | 1 |
| ערך רטט יד-זרוע | $m/s^2$ | <2.5 |
| אי-ודאות K | $m/s^2$ | 0.2 |

| **כבל חשמלי** | H05VV-F 2x1.0 $mm^2$ | |
|---|---|---|
| | מספר חלק: | אורך הכבל |
| אירופה | 6.647-263.0 | 7.5 מטר |
| בריטניה | 6.647-264.0 | 7.5 מטר |
| שווייץ | 6.647-265.0 | 7.5 מטר |

# הוראות בטיחות

# לשואב שוטף מדגם:

# puzzi 8/1

חובה לקרוא את עלון ההדרכה לפני השימוש

# הוראות בטיחות למכשירי התזה

לפני הפעלה ראשונה של המכשיר אנא קרא את ההוראות הבאות וציית להן. שמור על הוראות ההפעלה הללו לשימוש עתידי במכשיר, או למשתמשים נוספים.

- לפני השימוש קרא את הוראות ההפעלה למכשיר שלך, ושים לב במיוחד להוראות הבטיחות הבאות.
- לוחיות האזהרה והמידע שעל המכשיר מספקות הוראות מדויקות להפעלה בטוחה.
- מחוץ להערות הכלולות במסמך זה, יש לציית לאמצעים ולחוקים כלליים של בטיחות למניעת תאונות שקיימות בחוק.
- השאר את יריעות האריזה מחוץ להישג יד של ילדים, קיימת סכנת חנק!

## רמות סכנה או סיכון

**⚠ סכנה**
לסכנה מיידית שמובילה לפציעות חמורות או למוות.

**⚠ אזהרה**
למצב מסוכן אפשרי, שעלול להוביל לפציעה חמורה או למוות.

**⚠ זהירות**
מסמל מצב מסוכן אפשרי, שיכול להוביל לפציעות קלות.

**שים לב**
מסמל אפשרות למצב מסוכן, שיכול לגרום לנזק לרכוש.

## חיבור לחשמל

**⚠ סכנה**

- המתח החשמלי המסומן על לוחית המכשיר צריך להתאים למתח החשמלי של מקור החשמל.
- סיווג בטיחות 1 - ניתן לחבר מכשירים רק לשקעים עם הארקה נאותה.
- כאשר עובדים עם נוזלים (כמו דטרגנטים), אנו ממליצים להשתמש בשקע ביטחון בעל מתג הגנה לזרם יתר (מקסימום 30 מיליאמפר).
- אנא השתמש בכבל חשמל שהומלץ על-ידי היצרן, אותו הדבר גם בהקשר להחלפת הכבל בחדש. ראה בהוראות ההפעלה את מספר ההזמנה והסוג.
- לפני כל שימוש בדוק אם ניזוקו הכבל החשמלי והתקע. אם הכבל ניזוק, החלף אותו מיד באמצעות שירות הלקוחות או חשמלאי מיומן.
- ניתן לחבר את המכשיר לאספקת חשמל שהותקנה על-ידי חשמלאי בהתאם לתקן IEC 60364.
- לעולם אל תיגע בתקע החשמלי בידיים רטובות.
- הבטח שהכבל החשמלי והתקע אינם ניזוקים בעקבות רמיסה, מעיכה, צביטה או גרירה. הגן על הכבל מחום, דלקים וקצוות חדים.
- יש לבדוק באופן קבוע אם הכבל החשמלי לא ניזוק, כתוצאה מסדקים או שחיקה לאורך זמן. אם נמצא נזק יש להחליף את הכבל מיידית, לפני כל שימוש נוסף.
- אם מחליפים את המחברים של הכבל החשמלי או הכבל המאריך, יש לוודא הגנה מפני התזה וכן שההידוק המכני נשמר.
- אל תנקה את המכשיר עם צינור מים או עם סילון מים בלחץ גבוה (סכנת קצרים או נזקים אחרים).

**הערה**

- תהליכי הפעלה יוצרים נפילות מתח לטווח קצר.
- במשך מצבי רשת לא רצויים מכשירים אחרים יכולים להיפגע.
- עם התנגדות רשת נמוכה מ-0.15 אום, לא צפויות כל הפרעות.

## יישום

**⚠ סכנה**

- לפני כל שימוש יש לבדוק מכשירים עם ציוד עבודה, במיוחד הכבל החשמלי והכבל המאריך, כדי להבטיח שנשמרת תקינותם והם פועלים בבטיחות. אחרת, יש להוציא מיידית את התקע מן השקע ואסור להשתמש במכשיר.
- יש לנקות באופן קבוע את מגביל רמת המים ולבדוק אם קיימים בו סימני נזק.
- לעולם אל תתיז ותשאב נוזלים נפיצים, גזים דליקים, אבק נפיץ, וכן חומצות וממיסים לא מדוללים! זה כולל נפט, טינר של צבע או שמן חימום, שעלולים ליצור אדים או תערובות נפיצים במגע עם אוויר נשאב. יש להימנע גם ממגע עם אצטון, חומצות וממיסים לא מדוללים, מכיוון שהם יכולים לפגוע בחומרים המרכיבים את המכשיר.
- אל תשאב אוביקטים בוערים או זוהרים.
- אסור לשאוב על אנשים ובעלי-חיים עם מכשיר זה.
- אסור להשתמש במכשיר זה באזורים מחוץ לבית בטמפרטורות נמוכות.
- אם משתמשים במכשיר באזורי סכנה (כמו תחנות דלק) יש לנקוט באמצעי בטיחות מתאימים. אסור להשתמש במכשיר במקומות מסוכנים.
- השתמש רק בחומרי ניקוי שהומלצו על-ידי היצרן וציית להוראות ההפעלה, האזהרה וההיפטרות מהמכשיר.

- אל תשתמש בדטרגנטים המומלצים במצב לא מדולל. המוצרים בטוחים לשימוש מכיוון שהם אינם מכילים כל חומצות, חומרים אלקליים או חומרים מסוכנים לסביבה. אנו ממליצים להשאיר את הדטרגנטים מחוץ להישג ידם של ילדים. אם הדטרגנט בא במגע עם העיניים יש לשטוף את העיניים עם מים ביסודיות ולהתייעץ עם רופא באופן מיידי עם בולעים את הדטרגנט.

**⚠ זהירות**

- המכשיר אינו מתאים לשאיבת אבק שמסכן את הבריאות.
- אנא עקוב אחר התקנות בחוק בנוגע להיפטרות ממים מלוכלכים וחומרים אלקליים.

**הערה**

- השקע שעל המכשיר מיועד רק לחיבור התוספות והאביזרים שהוזכרו בהוראות ההפעלה.
- המכשיר אינו שואב אבק! לעולם אל תשאב לתוכו יותר נוזלים מאלה שהותזו. אל תשתמש לשאיבת אבק יבש!
- המכשיר מתאים לרצפות לחות עד רטובות עם גובה ימים מקסימלי של ס"מ אחד בערך. אל תנהג לתוך אזור שבו גובה המים עובר את הרמה המקסימלית.
- המכשיר מתאים לשימוש רק בסוגי משטחים שצוינו בהוראות ההפעלה.
- הגן על המכשיר מפני כפור.

## הפעלה

**⚠ סכנה**

- על המפעיל להשתמש במכשיר כראוי. עליו לקחת בחשבון את המצבים המקומיים ולשים לב לגורמי צד שלישי, במיוחד ילדים, כאשר הוא מפעיל את המכשיר.
- לעולם אל תעזוב את המכשיר כשהוא פועל והכבל החשמלי לא הוצא מן התקע.
- השתמש תמיד בכפפות מתאימות בעת העבודה על המכשיר.
- המכשיר מותר להפעלה רק בידי אנשים שהוכשרו לעבודה עם המכשיר, או שהם בעלי הכשרה ומומחיות מוכחת בהפעלת המכשיר, או אם מונו באופן ברור לעבודה עם המכשיר.
- לילדים, או לאנשים שלא הודרכו בהתאם, אסור להפעיל את המכשיר.
- אנשים בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או קוגניטיביות מוגבלות, או חסרי ניסיון וידע, יכולים להפעיל את המכשיר רק אם הם נמצאים תחת פיקוח, או אם הוכשרו בהתאם, בנוגע להפעלה בטיחותית של המכשיר והבנת הסכנות הכרוכות בהפעלתו.
- יש לפקח על ילדים כדי למנוע מהם לשחק עם המכשיר.
- במקרה של דליפה, כבה מיד את המכשיר.
- זהירות! כבה את המכשיר מיד במצב של יציאת קצף או נוזל מתוכו!
- אל תפתח את המכסה כאשר המנוע פועל.

## העברה

**⚠ אזהרה**

בעת הובלת המכשיר יש לדומם את המנוע ולחזק את המכשיר היטב למקומו.

## תחזוקה

**⚠ סכנה**

- לפני ניקוי המכשיר וביצוע כל עבודה של תחזוקה או החלפת חלקים, יש לכבות את המכשיר. במכשירים המופעלים דרך רשת החשמל, יש להוציא את התקע מן השקע. במכשירים המופעלים בסוללות, הוצא את תקע הסוללה.
- כבה את המכשיר כאשר אתה עובר לתפקוד שונה.
- יש לבצע עבודות תחזוקה רק באמצעות שירות הלקוחות, או על-ידי מומחה בתחום שמכיר את תקני הבטיחות המתאימים.
- אנא עקוב אחר תקני הבטיחות המקומיים בנוגע למכשירים מסחריים ניידים.

## אביזרים וחלקי חילוף

**⚠ סכנה**

השתמש רק באביזרים וחלקי חילוף שאושרו על-ידי היצרן. השימוש הבלעדי באביזרים וחלקי חילוף מקוריים מבטיח שהמכשיר יופעל בבטיחות וללא תקלות.

## מכשירים עם דיסקים/מברשות מסתובבים

**⚠ סכנה**

- השתמש רק בדיסקים/מברשות שמסופקים עם המכשיר, או שצוינו בחוברת הוראות ההפעלה. השימוש במברשות/דיסקים אחרים יכול לפגוע בבטיחות של המכשיר.
- אנא זכור שהכבל החשמלי והכבל המאריך עלולים להינזק כתוצאה מדריסה כאשר מפעילים את ראש הניקוי עם מברשות/דיסקים מסתובבים.